

**KURT KAUF S.A.**

**Tema Principal: Máquinas**

**Tema: Instrucciones**

**Descripción: Errores TEHX Ver 0.29S**

**Fecha Entrada: 31/10/01**

**Revisado: 09/01/02**

**Por: Jordi Pulido**

**LISTA DE ERRORES**

<b>CODIGO DE ERROR</b>	<b>CAUSA</b>	<b>REMEDIO</b>
211	No se detecta posición de paro del motor principal	Colocar manualmente la polea de la parte trasera de la máquina en su posición de paro (Comprobar la señal del encoder)
221	Se ha detectado que la máquina sobrepasa el limite de bastidor (en sentido izquierdo)	Volver a centrar el bordado
222	Se ha detectado que la máquina sobrepasa el limite de bastidor (en sentido derecho)	Volver a centrar el bordado
223	Se ha detectado que la máquina sobrepasa el limite de bastidor (atrás)	Volver a centrar el bordado
224	Se ha detectado que la máquina sobrepasa el limite de bastidor (delante)	Volver a centrar el bordado
281	Se ha detectado que el cambio de color a tardado más de 15 segundos en realizar su recorrido	Manualmente colocar una aguja hasta que esta aparezca en pantalla. (Ajustar o cambiar el potenciómetro de cambio de color)
291	Rotura de hilo superior	Comprobar el hilo
293	Rotura de hilo inferior (canilla)	Comprobar el hilo de la canilla
2B1	No se detecta ninguna señal de entrada en 5 segundos, cuando se esta usando un lector de cintas o un ordenador conectado directamente a máquina	Comprobar los cables conexiones y dispositivos externos
2B2	Complemento de datos TAJIMA erróneo (El mismo signo +, - ó número existe en el mismo dato)	Corregir la cinta
2B3	Se ha detectado un código de fin de cinta	Corregir la cinta
2B4	Error de código de formato	Corregir la cinta
2B5	Error en el código de lentejuelas	Corregir la cinta
2B6	No existe señal del lector o del ordenador	Comprobar los cables conexiones y dispositivos externos

<b>CODIGO DE ERROR</b>	<b>CAUSA</b>	<b>REMEDIO</b>
2B7	La máquina se ha puesto en marcha y no ha acabado de finalizar la lectura	Finalizar la lectura
2B8	El buffer de lectura esta vacío	Durante el bordado poner la máquina a menos velocidad. Durante el retroceso del bastidor, esperar a que la máquina lea todas las puntadas
2B9	Error de escritura en memoria	Comprobar la CPU y la carta de extensión
2BA	Se ha sobrepasado la capacidad de memoria	Borrar los diseños innecesarios
2BB	El retroceso del bastidor ha llegado a su límite	No utilizar más esta función ya que ha llegado a su límite
2BC	No hay diseños en memoria. Se ha intentado de borrar un diseño que se esta actualmente bordando	Memorizar diseños Para borrar un diseño que se esta actualmente bordando, seleccionar otro diseño y después se podrá borrar el deseado
2C1	Se ha intentado poner la maquina en marcha sin haber seleccionado ninguna aguja	Seleccionar agujas y reiniciar
2C2	Ajuste incorrecto	Ajustar correctamente
2E3	Se ha cortado el suministro de corriente estando trabajando la maquina	Al encender la maquina ejecutar la función de memorizar origen de bastidor
311	El encoder no detecta movimiento en más de 5 segundos. Fallo en el motor o en la correa del mismo	Comprobar el encoder Comprobar el motor y su correa Comprobar la carta del motor Poner en posición de paro
312	La señal Z del encoder no cambia	Comprobar el encoder
382	La posición de las agujas durante el cambio de color excede de 1 segundo o más	Comprobar el motor del cambio de color y la fuente de alimentación del mismo, así como el potenciómetro del cambio de color
383	La posición de la aguja no se detecta cuando la máquina se pone en marcha	Comprobar que la posición de la aguja es la correcta, comprobar el potenciómetro del cambio de color
3A6	Error en la posición de las cuchillas	Comprobar la posición de las cuchillas, Comprobar el sensor de las cuchillas

<b>CODIGO DE ERROR</b>	<b>CAUSA</b>	<b>REMEDIO</b>
<b>3C1</b>	<b>Se ha encendido la máquina estando pulsado el interruptor de emergencia</b>	<b>Apagar la máquina y no pulsar el interruptor de emergencia si persiste el error comprobar el interruptor de emergencia</b>
<b>3D6</b>	<b>El programa o la CPU tienen un error El sistema no se ha instalado correctamente</b>	<b>Comprobar la CPU, Instalar el programa</b>
<b>B01</b>	<b>El formato del disco tiene un error, o al grabar o leer el disco sucede este error Usar un disco formateado nuevo</b>	<b>Si se ha utilizado un disco sin formatear, hay que formatearlo</b>
<b>B02</b>	<b>La información del disco tiene un error</b>	<b>Copiar esta información en otro disco formateado</b>
<b>B03</b>	<b>La ventana de protección del disco está abierta</b>	<b>Cerrar la ventana de protección del disco</b>
<b>B04</b>	<b>No se detecta disco en la disquetera</b>	<b>Colocar el disco en la disquetera</b>
<b>BC1</b>	<b>El diseño seleccionado no se encuentra en el disco</b>	<b>Seleccionar otro diseño</b>
<b>BC2</b>	<b>El número de diseño ya existe en el disco</b>	<b>Seleccionar otro número</b>
<b>BC4</b>	<b>No se ha grabado correctamente el diseño en el disco</b>	<b>Volver a grabar el diseño</b>
<b>BC5</b>	<b>Se ha superado la capacidad del disco</b>	<b>Usar otro disco</b>
<b>C01</b>	<b>La unidad de disco falla El formato del disco no es el adecuado</b>	<b>Comprobar el cable de la unidad de disco Comprobar la disquetera Comprobar el formato del disco</b>
<b>1B1</b>	<b>Paro por código de desplazamiento de bastidor</b>	<b>Estos códigos no son causa de mal funcionamiento para continuar, pulsar START, STOP ó SET</b>
<b>1B2</b>	<b>Paro por código de parada</b>	<b>Estos códigos no son causa de mal funcionamiento para continuar, pulsar START, STOP ó SET</b>

<b>CODIGO DE ERROR</b>	<b>CAUSA</b>	<b>REMEDIO</b>
<b>1B3</b>	<b>Paro por código de fin 1</b>	<b>Estos códigos no son causa de mal funcionamiento para continuar, pulsar START, STOP ó SET</b>
<b>1B4</b>	<b>Paro por código de corte de hilo</b>	<b>Estos códigos no son causa de mal funcionamiento para continuar, pulsar START, STOP ó SET</b>
<b>1C1</b>	<b>Paro por accionar el paro de la máquina mientras el bastidor está en movimiento</b>	<b>Este código no es causa de mal funcionamiento para continuar, pulsar START, STOP ó SET</b>
<b>1D1</b>	<b>Paro por llegada al punto de rotura del hilo, estando ajustada la máquina para dicha opción</b>	<b>Pulsar START para reanudar la operación</b>
<b>1D2</b>	<b>Paro por código de parada en la programación del contador de puntadas</b>	<b>Este código no es causa de mal funcionamiento para continuar, pulsar START, STOP ó SET</b>
<b>OIL</b>	<b>Paro para engrase de la maquina</b>	<b>Engrasar la maquina y pulsar "SET"</b>

[Página Inicio Departamento Técnico](#)